

## 系統功能指令按鍵操作表

功 能		項 目	手機操作指定	備 註
指定轉接	直接轉接	開啟	* 201 * 電話號碼 # 通話鍵	1.三項轉接之優先順序為直接轉接 > 忙線轉接 > 無應答轉接，如果您同時設定直接轉接與無應答轉接至不同電話號碼時，系統會將您的來電轉接至設定直接轉接之電話號碼 2.轉接所產生之通信費用由用戶負擔
		關閉	# 201 # 通話鍵	
		查詢	* # 201 # 通話鍵	
	忙線轉接	開啟	* 202 * 電話號碼 # 通話鍵	
		關閉	# 202 # 通話鍵	
		查詢	* # 202 # 通話鍵	
	無應答轉接	開啟	* 203 * 電話號碼 # 通話鍵	
		關閉	# 203 # 通話鍵	
		查詢	* # 203 # 通話鍵	
話中插接	保留原通話，接聽新來電	按 中/英(Flash)	如已設定忙線轉接時，話中插接功能將無法使用	
	在兩通電話中切換	按 中/英(Flash)		
	結束原通話，接插撥	按中/英 1(Flash 1)		
	拒絕插撥	按中/英 0(Flash 0)		
三方通話	保留第三方	按 中/英(Flash)		
	撥給第三方	再撥第三方電話號碼後，不需再按通話鍵即可發話給第三方		
	在兩方間切換	按 中/英(Flash)		
	同時接通三方的電話	按 中/英 3(Flash 3)		
	結束三方通話發話方	按結束鍵		
限制通話	限撥所有電話	設定	* 211 * 密碼 # 通話鍵	啟動限撥所有電話或國際電話前請先更改限制通話密碼，否則此兩項功能無法生效
		取消	# 211 * 密碼 # 通話鍵	
	限撥國際電話	設定	設定：* 212 * 密碼 # 通話鍵	
		取消	取消：# 212 * 密碼 # 通話鍵	
	更改限制通話操作密碼	最初設定值	系統預設的密碼為“0000”	
	變更設定值	* 222 * 舊密碼 * 新密碼 # 通話鍵		
去電保密	開啟	* 231 # 通話鍵		
	關閉	# 231 # 通話鍵		
VMS	開啟	* 777 # 通話鍵		
	關閉	# 777 # 通話鍵		
	查詢	* # 777 # 通話鍵		