

使用說明書

I99 數據機軟體(WiWi 無線上網)使用說明書

使用說明書

目錄

一、前言.....	3
二、系統需求.....	3
三、安裝 Modem.....	4
四、移除 Modem.....	5
五、WiWi 無線上網.....	5
六、障礙排除.....	6

使用說明書

一、前言

由安裝 Modem 驅動程序，I99 手機可以作為一個數據機使用。電腦可以通過 I99 撥接上網，本手機支援最高 32Kbps 的數據傳輸速率。

二、系統需求

至少支援以下系統配置：

- Windows 98SE，Windows ME，Windows 2000 或 Windows XP 作業系統
- Pentium 133 CPU 或以上的系統
- 64MB 以上的記憶體空間
- 200 MB 以上的硬碟空間
- 支援 USB 連接埠

三、安裝 Modem

1. 將數據線插入電腦 USB 埠。
2. 在安裝介面，點選 Modem。
3. 點選「下一步」繼續。
4. 螢幕上顯示安裝路徑選擇，點選「下一步」安裝到預設路徑。如果您想改變安裝路徑，請點擊[流覽]選擇要安裝的路徑，再點擊「下一步」繼續。
5. 螢幕上顯示軟體在[開始]功能表中的名稱，點選「下一步」。
6. 系統提示「數據機正確安裝」，點選「確定」。
7. 程式安裝完成，點選「完成」退出。

在安裝完成後，出現如下圖所示介面。您可以使用系統的預設設定，或重新輸入電話號碼、連線名稱等，然後點選「確定」，建立連線。



您也可以選擇「開始」→「程式」→「I99」→「I99 Modem Connection」，在打開的視窗中選擇功能表「連線」→「建立新連線」，建立新的連線。

使用說明書

四、移除 Modem

1. 點選「開始」→「程式」→「I99」→「Uninstall I99 Modem」。
2. 點選「確定」確認，開始移除軟體。
3. 點選「確定」。
4. 軟體移除完成，點選「完成」退出。

五、WiWi 無線上網

撥號上網

1. 以圖鈴傳輸線連接手機和電腦。請將數據線的 USB 端連接到電腦的 USB 埠上；另一端正確插入手機底部的數據線接口中，注意標示的方向朝上。
2. 在手機端由主功能表畫面→工具箱→無線上網進入。
3. 在電腦端，選擇「開始」→「程式」→「I99」→「I99 Modem Connection」，在打開的視窗中雙擊相應的連線。
4. 撥號成功連線後出現連線成功的指示圖示，此時您就可以正常上網了。
5. 如果要中斷連線，請首先在電腦端選擇「開始」→「控制台」→「網路連線」，按右鍵單擊 I99 的圖示，從出現的功能表中選擇[中斷連線] (如果螢幕右下角有圖示，可以點選該圖示，然後點選「中斷連線」)；或在手機端，按 NO 鍵 /F (取消) 退出“連線中”介面，然後拔下數據線。

注意事項

1. 在網路服務區外無法使用無線上網功能。
2. 在信號較弱的場所進行無線上網時，可能會發生撥號失敗或連線中斷等通訊不穩定的狀況；請盡量在信號較好的場所使用無線上網功能。
3. 請避免在高速移動中上網，在這種情況下會出現通訊中斷等不穩定的狀況。
4. 請保證在手機電量充足的狀況下使用無線上網功能，電量不足可能會導致連線品質不穩定。

使用說明書

六、障礙排除

Q：為什麼在撥號過程中出現了提示資訊：“數據機（或其他連接設備）發生硬體錯誤”？

A：這是因為手機與電腦之間的數據線連接不正確，請檢查以下幾點：

1. 數據機安裝的電腦連接埠(COM)是否正確。
2. 電腦上連接資料線的 USB 埠是否可用。
3. 數據線是否正確插入手機的數據線介面中。
4. 手機端是否進入無線上網的介面。(主功能表畫面→工具箱→無線上網)

Q：為什麼在撥號過程中出現了提示資訊：“由於域上的用戶名和/或密碼無效而拒絕訪問”？

A：這是因為在撥號過程驗證用戶名和密碼時，網路服務商的伺服器無回應，這屬於網路問題。請多次嘗試撥號。

Q：為什麼在撥號過程中出現了提示資訊：“遠端電腦沒反應。需要更多協助，請選擇‘詳細資訊’，或在幫助和支援中心查找此錯誤號”？

A：這是網路發出的斷線要求，屬於網路問題。請重新嘗試撥號。

Q：為什麼在連線過程中會頻繁斷線？

A：這可能是因為網路訊號不好，不穩定；或處於高速移動中。因此在使用無線上網功能時應選擇訊號強度較好的場所，並在上網過程中避免高速移動。

Q：為何已經安裝完成數據機驅動程式後，傳輸線更換到另一個 USB 連接埠後就無法使用 WiWi 無線上網？

A：少數舊版 I99 圖鈴傳輸線安裝數據機驅動程式後，插入不同電腦 USB 連接埠時會發生無法撥接上網之情形，請就近至大眾電信直營門市進行傳輸線版本升級。完成傳輸線版本升級後，請移除 I99 MODEM，重新開機，請重新進行一次 I99 MODEM 程式安裝。

使用說明書

		<h1>保證書</h1>		維修請出示本保證書
產品名稱	PHS 圖鈴傳輸線	產品型號	PHS 圖鈴傳輸線安裝軟體	
維修項目	USB Cable	保固期間	自出售日起一年內	
購買人	姓名：			
	住址：			
	電話			
銷售店	店名及地址：	銷售店章	銷售日期	
	電話：			

* 本保證書若無加蓋店章及銷售日期者，恕不提供保證服務。

總公司：臺北市建國北路一段 80 號 3 樓

PHS 服務專線：0968-968-968 或手機直撥 888